

Vom EIBPORT unterstützte EnOcean equipment profile

Stand: 02.08.2018

Hersteller	Geräte-Name	Funktion	EEP		Anmerkungen
			NEU	ALT	
Schalten - Dimmen / Switching - Dimming					
EnOcean	PTM 210	Taster, 2-fach	05-02-xx, 05-04-xx	F6-02-xx, F6-04-xx	Baugleich zu fast allen Tastern/Schaltern der anderen Anbieter
EnOcean		RPS Beleuchtungssystem	07-11-01	A5-11-01	EEP_4BS_LIGHTING_CONTROLLER X
EnOcean		1BS Eingangskontakt	06-00-01	D5-00-01	EEP_1BS_SINGLE_INPUT_CONTACT X
EnOcean		RPS 2 Wippen; Licht & Jalousie	05-02-01	F6-02-01	EEP_RPS_2ROCKER_LIGHT_BLIND_1 X
EnOcean		RPS	05-02-02	F6-02-02	EEP_RPS_2ROCKER_LIGHT_BLIND_2
EnOcean		RPS 4 Wippen; Licht & Jalousie	05-03-01	F6-03-01	EEP_RPS_4ROCKER_LIGHT_BLIND_1 X
EnOcean		RPS	05-03-02	F6-03-02	EEP_RPS_4ROCKER_LIGHT_BLIND_2
EnOcean		RPS Positionschalter; Key Card Schalter	05-04-01	F6-04-01	EEP_RPS_POSITION_SWITCH_KEY_CARD X
EnOcean		RPS	05-05-01	F6-05-01	EEP_RPS_POSITION_SWITCH_INDU
EnOcean		RPS	05-10-01	F6-10-01	EEP_RPS_WINDOW_HANDLE
Kontakte / Contact					
EnOcean	STM250	Fensterkontakt	06-00-01	D5-00-01	Baugleich zu vielen Tastern/Schaltern anderer Anbieter
Sensor / Sensor					
EnOcean		RPS Rauchmelder	05-F0-01	F6-F0-01	EEP_RPS_SMOKE_DETECTOR X
EnOcean		4BS	07-09-01	A5-09-01	EEP_4BS_GAS_SENSOR_CO
EnOcean		4BS CO2 Sensor	07-09-04	A5-09-04	EEP_4BS_GAS_SENSOR_CO2
EnOcean		4BS	07-09-08	A5-09-08	EEP_4BS_GAS_SENSOR_O2
EnOcean		4BS	07-09-0c	A5-09-0c	EEP_4BS_GAS_SENSOR_PROPAANE
EnOcean		4BS Temperatur- & Feuchtigkeitssensor (0°C bis 40°C)	07-04-01	A5-04-01	EEP_4BS_TEMP_HUMID_SENSOR X
EnOcean		4BS Temperatur- & Feuchtigkeitssensor (-20°C bis 60°C)	07-04-02	A5-04-02	
EnOcean		4BS	07-05-01	A5-05-01	EEP_4BS_PRESSURE_SENSOR
EnOcean		4BS	07-06-01	A5-06-01	EEP_4BS_LIGHT_300_to_6000
EnOcean		4BS Helligkeitssensor 0lx...1024lx	07-06-02	A5-06-02	EEP_4BS_LIGHT_0_to_1024 X
EnOcean		4BS Anwesenheit	07-07-01	A5-07-01	EEP_4BS_OCCUP
EnOcean		4BS Anwesenheit	07-07-03	A5-07-03	EEP_4BS_OCCUP_POWER-MONITOR_ILLUMINATION_MEASURE X
EnOcean		4BS Licht (0lx...510lx); Temperatur (0°C...51°C); Anwesenheit	07-08-01	A5-08-01	EEP_4BS_LIGHT_TEMP_OCCUP_1 X
EnOcean		4BS Licht (0lx...1530lx); Temperatur (-30°C...50°C); Anwesenheit	07-08-02	A5-08-02	EEP_4BS_LIGHT_TEMP_OCCUP_2 X
EnOcean		4BS Licht (0lx...1020lx), Temperatur (0°C...51°C); Anwesenheit	07-08-03	A5-08-03	EEP_4BS_LIGHT_TEMP_OCCUP_3 X
Temperatur - Heizung / Heating - Temperature					
EnOcean		4BS	07-02-FF	A5-02-FF	EEP_4BS_TEMP
EnOcean		4BS Temperatursensor -40°C bis 0°C	07-02-01	A5-02-01	EEP_4BS_TEMP_m40_to_0 X
EnOcean		4BS Temperatursensor -30°C bis 10°C	07-02-02	A5-02-02	EEP_4BS_TEMP_m30_to_10 X
EnOcean		4BS Temperatursensor -20°C bis 20°C	07-02-03	A5-02-03	EEP_4BS_TEMP_m20_to_20 X
EnOcean		4BS Temperatursensor -10°C bis 30°C	07-02-04	A5-02-04	EEP_4BS_TEMP_m10_to_30 X
EnOcean		4BS Temperatursensor 0°C bis 40°C	07-02-05	A5-02-05	EEP_4BS_TEMP_0_to_40 X
EnOcean		4BS Temperatursensor 10°C bis 50°C	07-02-06	A5-02-06	EEP_4BS_TEMP_10_to_50 X
EnOcean		4BS Temperatursensor 20°C bis 60°C	07-02-07	A5-02-07	EEP_4BS_TEMP_20_to_60 X
EnOcean		4BS Temperatursensor 30°C bis 70°C	07-02-08	A5-02-08	EEP_4BS_TEMP_30_to_70 X
EnOcean		4BS Temperatursensor 40°C bis 80°C	07-02-09	A5-02-09	EEP_4BS_TEMP_40_to_80 X
EnOcean		4BS Temperatursensor 50°C bis 80°C	07-02-0A	A5-02-0A	EEP_4BS_TEMP_50_to_90 X
EnOcean		4BS Temperatursensor 60°C bis 100°C	07-02-0B	A5-02-0B	EEP_4BS_TEMP_60_to_100 X

EIBPORT - Liste EEP

EnOcean	4BS Temperatursensor -60°C bis 20°C	07-02-10	A5-02-10	<i>EEP_4BS_TEMP_m60_to_20</i>	X
EnOcean	4BS Temperatursensor -50°C bis 30°C	07-02-11	A5-02-11	<i>EEP_4BS_TEMP_m50_to_30</i>	X
EnOcean	4BS Temperatursensor -40°C bis 40°C	07-02-12	A5-02-12	<i>EEP_4BS_TEMP_m40_to_40</i>	X
EnOcean	4BS Temperatursensor -30°C bis 50°C	07-02-13	A5-02-13	<i>EEP_4BS_TEMP_m30_to_50</i>	X
EnOcean	4BS Temperatursensor -20°C bis 60°C	07-02-14	A5-02-14	<i>EEP_4BS_TEMP_m20_to_60</i>	X
EnOcean	4BS Temperatursensor -10°C bis 70°C	07-02-15	A5-02-15	<i>EEP_4BS_TEMP_m10_to_70</i>	X
EnOcean	4BS Temperatursensor 0°C bis 80°C	07-02-16	A5-02-16	<i>EEP_4BS_TEMP_0_to_80</i>	X
EnOcean	4BS Temperatursensor 10°C bis 90°C	07-02-17	A5-02-17	<i>EEP_4BS_TEMP_10_to_90</i>	X
EnOcean	4BS Temperatursensor 20°C bis 100°C	07-02-18	A5-02-18	<i>EEP_4BS_TEMP_20_to_100</i>	X
EnOcean	4BS Temperatursensor 30°C bis 110°C	07-02-19	A5-02-19	<i>EEP_4BS_TEMP_30_to_110</i>	X
EnOcean	4BS Temperatursensor 40°C bis 120°C	07-02-1A	A5-02-1A	<i>EEP_4BS_TEMP_40_to_120</i>	X
EnOcean	4BS Temperatursensor 50°C bis 130°C	07-02-1B	A5-02-1B	<i>EEP_4BS_TEMP_50_to_130</i>	X
EnOcean	10 Bit Temperatursensor -10° bis 41,2°C	07-02-20	A5-02-20		
EnOcean	10 Bit Temperatursensor -40°C bis 62,3°C	07-02-30	A5-02-30		
EnOcean	4BS Temperatur; Sollwert; Lüfter Geschw.; Anwesenheit	07-10-01	A5-10-01	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT_FAN_OCCUP</i>	X
EnOcean	4BS Temperatur; Sollwert; Lüfter Geschw.; Tag / Nachtschalter	07-10-02	A5-10-02	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT_FAN_DAYNIGHT</i>	X
EnOcean	4BS Temperatur; Sollwert	07-10-03	A5-10-03	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT</i>	X
EnOcean	4BS Temperatur; Sollwert; Lüfter Geschw.	07-10-04	A5-10-04	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT_FAN</i>	X
EnOcean	4BS Temperatur; Sollwert; Anwesenheit	07-10-05	A5-10-05	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT_OCCUP</i>	X
EnOcean	4BS Temperatur; Sollwert; Tag / Nachtschalter	07-10-06	A5-10-06	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT_DAYNIGHT</i>	X
EnOcean	4BS Temperatur; Lüfter Geschw.	07-10-07	A5-10-07	<i>EEP_4BS_TEMP_FAN</i>	X
EnOcean	4BS Temperatur; Lüfter Geschw.; Anwesenheit	07-10-08	A5-10-08	<i>EEP_4BS_TEMP_FAN_OCCUP</i>	X
EnOcean	4BS Temperatur; Lüfter Geschw.; Tag / Nachtschalter	07-10-09	A5-10-09	<i>EEP_4BS_TEMP_FAN_DAYNIGHT</i>	X
EnOcean	4BS Temperatur; Sollwert; Eingangskontakt	07-10-0A	A5-10-0A	<i>EEP_4BS_TEMP_SETPOINT_INPUT</i>	X
EnOcean	4BS Temperatur; Eingangskontakt	07-10-0B	A5-10-0B	<i>EEP_4BS_TEMP_INPUT</i>	X
EnOcean	4BS Temperatur; Anwesenheit	07-10-0C	A5-10-0C	<i>EEP_4BS_TEMP_OCCUP</i>	X
EnOcean	4BS Temperatur; Tag / Nachtschalter	07-10-0D	A5-10-0D	<i>EEP_4BS_TEMP_DAYNIGHT</i>	X
EnOcean	4BS Feuchtigkeit; Temperatur; Sollwert; Anwesenheit	07-10-10	A5-10-10	<i>EEP_4BS_TEMP_HUMID_SETPOINT_OCCUP</i>	X
EnOcean	4BS Feuchtigkeit; Temperatur; Sollwert; Tag / Nachtschalter	07-10-11	A5-10-11	<i>EEP_4BS_TEMP_HUMID_SETPOINT_DAYNIGHT</i>	X
EnOcean	4BS Feuchtigkeit; Temperatur; Sollwert	07-10-12	A5-10-12	<i>EEP_4BS_TEMP_HUMID_SETPOINT</i>	X
EnOcean	4BS Feuchtigkeit; Temperatur; Sollwert	07-10-13	A5-10-13	<i>EEP_4BS_TEMP_HUMID_OCCUP</i>	X
EnOcean	4BS Feuchtigkeit; Temperatur; Anwesenheit	07-10-14	A5-10-14	<i>EEP_4BS_TEMP_HUMID_DAYNIGHT</i>	X
EnOcean	4BS	07-20-01	A5-20-01	<i>EEP_4BS_HEATING_VALVE</i>	
EnOcean	4BS Temperaturregler Eingang	07-20-12	A5-20-12		

Sonder / Special

EnOcean	4BS Zähler	07-12-01	A5-12-01	<i>EEP_4BS_COUNTER</i>	X
EnOcean	4BS Eingangskontakt; Batterie Überwachung	07-30-01	A5-30-01	<i>EEP_4BS_SINGLE_INPUT_BATTERY_MONITOR</i>	X
EnOcean	4BS Eingangskontakt	07-30-02	A5-30-02	<i>EEP_4BS_SINGLE_INPUT_CONTACT</i>	X
EnOcean	4BS Zentralkommando	07-38-02	A5-38-02	<i>EEP_4BS_CENTRAL_COMMAND_TBD</i>	X
EnOcean	4BS Gateway <i>dimming + switching</i>	07-38-08	A5-38-08	<i>EEP_4BS_CENTRAL_COMMAND_PHC_GATEWAY</i>	
EnOcean	4BS <i>manufacturer specific</i>	07-3F-7F	A5-3F-7F	<i>EEP_4BS_UNIVERSAL</i>	

* Unter Vorbehalt